



## "VÆR VARSOM" – PLAKATEN

### OPPBEVARING:

Oppbevar lageret tørt og i original emballasje.

### FØR MONTERING:

- Har du fått riktig lager med alle tilleggsbetegnelser?
- Ikke vask lageret hvis du IKKE har spesielle smøremidler!

### RENSLIGHET.

- Alle deler som inngår i monteringen **MÅ** sjekkes. Avstandshylser, grader o.l.
- Viktig å sjekke maskinens generelle tilstand (aksel/hus).

### MONTERING!

- Slå ikke direkte på lageret med hammer eller liknende.
- Bruk hylse av bløtt stål på innerringen ved montering på aksel og ytterring ved montering i hus, DA kan du slå med hammer.
- Slagmonteringssett anbefales på aksler under 50 mm.
  - Oppvarming må IKKE overstige 110° C
- Det må ikke benyttes åpen flamme! Bruk heller oljebad, plate eller induksjonsvarmer.
- Sfæriske rullelager med konisk boring: Hylse, lager og aksling settes inn med tynn olje. Driv lageret inn på kon/hylse. Følg tabellen for radiell klaring NØYE!
- Vinkelkontaktlager og koniske rullelager : Følg maskinleverandørens anvisninger nøye!

### ETTER OPPSTART!

- Følg med på temperaturstigning og lyd!

